





Mesure du temps de scrutation pour les échanges de données-process sur la couche SNI

Le présent fichier contient un condensé d'informations issues d'un document de la bibliothèque technique SEW-USOCOME.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces informations, forcément parcellaires, ne permettent pas à elles seules d'effectuer une mise en service selon les règles de l'art.

Seul le document complet d'origine SEW-USOCOME, dont nous avons veillé à assurer la consistance technique et que nous tenons à votre disposition sur simple demande, pourra être utilisé à cette fin.

Les procédures suivantes ont été faites avec la version logicielle MOVITOOLS[®] MotionStudio 6.2.0.1 SP2.

SEW-USOCOME SAS
48-54 Route de Soufflenheim
B.P. 20185 - 67506 HAGUENAU Cedex
☎ : +33(3) 88 73 67 67 - support.clients@usocome.com
www.usocome.com



SOMMAIRE

1.	Principe de scrutation SNI	.3
2.	Menu « Diagnostic module : contrôleur » dans Application Configurator	.4
3.	Menu « Diagnostic avancé » dans Application Configurator	.5

Modifications

Date	Auteur	Version	Commentaire
31/08/2017	FRANK / SCC	1.00	Version initiale



1. Principe de scrutation SNI





2. Menu « Diagnostic module : contrôleur » dans Application Configurator

Temps de scrutation :

Intervalle de temps entre deux interrogations d'un entrainement par le MOVIFIT FDC

Typiquement pour un réseau SNI constitué de 10 MGF									
Temps scrutation	40 ms	< t <	60 ms	=> Témoin VERT					
Temps scrutation	60 ms	< t <	100 ms	=> Témoin ORANGE					
Temps scrutation	100 ms	< t <	120 ms	=> Témoin ROUGE					
Typiquement pour un réseau SNI constitué de 5 MGF (ou moins)									
Temps scrutation	20 ms	< t <	60 ms	=> Témoin VERT					
Temps scrutation	60 ms	< t <	100 ms	=> Témoin ORANGE					
Temps scrutation	100 ms	< t <	120 ms	=> Témoin ROUGE					

Témoin Qualité communication SNI (Feu vert/orange/rouge)



Compteur de défauts de télégrammes (nombres de télégrammes perdus) pour chaque esclave (Slave_1 jusqu'à Slave_10).

Informations :

- Les compteurs de défauts individuels s'incrémentent en cas de dysfonctionnement de la scrutation des entrainements SNI.
- Le principe des courants porteurs SNI tolère et accepte des pertes de paquets de données (perte complet de télégramme ou télégramme corrompu) lors de la scrutation, mais comptabilise leurs occurrences.



Activation des compteurs :

- Les « compteurs de défauts » ne se lancent pas automatiquement à la mise sous tension du MOVIFIT FDC.
- Pour activer les compteurs individuels des Slaves, il faut « double-cliquer » sur le symbole « petit carré » de chaque Slave afin que le champ « compteur de défauts » des Slaves soit initialisé et que le comptage démarre.
- La valeur des compteurs peut ensuite être régulièrement consultée.
- Les valeurs de compteurs d'erreurs doivent être relativement semblables d'un esclave à un autre.
- L'ouverture d'un interrupteur de consignation (option CSW-B) au niveau d'un entraînement, provoque une augmentation rapide et importante du nombre d'erreurs dans le compteur de défaut.
- Les compteurs repassent à 0 dès que le MOVIFIT FDC est mis totalement hors tension.

3. Menu « Diagnostic avancé » dans Application Configurator

Le menu « Diagnostic avancé » permet d'observer la valeur instantanée exacte du temps de scrutation de l'ensemble du réseau SNI.

