



Gestion des données MOVIPRO ADC avec la SD Card V2.0 - 22/07/2020

Le présent fichier contient un condensé d'informations issues d'un document de la bibliothèque technique SEW-USOCOME.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces informations, forcément parcellaires, ne permettent pas à elles seules d'effectuer une mise en service selon les règles de l'art.

Seul le document complet d'origine SEW-USOCOME, dont nous avons veillé à assurer la consistance technique et que nous tenons à votre disposition sur simple demande, pourra être utilisé à cette fin.

Les procédures suivantes ont été faites avec la version logicielle la version logicielle MOVITOOLS[®] MotionStudio 6.30 SP1

SEW-USOCOME SAS

48-54 Route de Soufflenheim B.P. 20185 - 67506 HAGUENAU Cedex ☎ : +33(3) 88 73 67 67 -<u>support.clients@usocome.com</u> <u>www.usocome.com</u>



Sommaire

1.	Menu Gestion des données (Online) à partir de l'étage de communication						
2.	Gestio	n des données « IDENTIFIER »	4				
	2.1	Cas 1 : Sauvegarde sur SD-Card non effectuée	5				
	2.2	Cas 2 : Sauvegarde sur SD-Card effectuée	5				
3.	. Gestion des données « Transfert var> PC »						
4.	Fonctions complémentaires						
5.	Pilotage de la gestion des données par l'automate 1						

Modifications

Date	Auteur	Version	Commentaire
26/03/2019	FRANK / ISC	1.00	Version initiale
22/07/2020	FRANK / ISC	2.00	Chapitre 5 : Description Mot de Contrôle / Mot Etat Gestion des données par l'automate



1. Menu Gestion des données (Online) à partir de l'étage de communication

MOVITOOLS® MotionStudio - [Default]*		
Projet Editer Réseau Aperçu Utilitaire Réglag	ges Fenêtre Aide	
	- 🗙 📑 Scanning 🖃 🖂	
Projet / Réseau 4	Page de démarrage outils	
Pefault Pefault Peleaul T Movipro SDC	Créer un nouveau projet ou charger un projet	Général Comparaison (Online): Outil pour la comparaison des données appareil Gux de paramètres, variables IPOS, etc.)
Movpro SUCLI	Sélectionner mode de connexion et configurer réseau	Mise en route Athorescence n
Réseau Ethemet	Gérer les jeux de paramètres	Gestion des données (Online): Outil pour la gestion des jeux de paramètres indépendante de la gestion des projets Gestion des données (Online):
SBus 1	Travailler avec l'appareil	Activation exécution technologique (Online): Outil pour l'activation des niveaux d'utilisation des fonctions technologiques
Sériel 1		Applicatifs
interne	Editer vue	Application Configurator (Online):
Projet / Réseau Projet / Réseau	X Cr Scanning + Q Page de démarrage outils Gestion des don Company of the standard of the	Bel Gestion des données [Plateau (PFH-E31A)] nées Gestion des données
Movipro SUCLI	SEW GEW	
	Fonctions :	
Réseau Bhenet 152 158 10 4 Pisteau EtherCAT SBus 1	Check	Identifier : Vérifie si les axes raccordés ont été remplacés.
20: PlateauLT SBus 2 Seisel 1	Upload	Transfert var>PC : Transfère les paramètres d'axe et de commande sur le support de sauvegarde (carte SD / boîtier A).
	Download	Transfert PC->var. : Transfère les paramètres d'axe du support de sauvegarde dans l'axe.

Supprime une copie de sauvegarde existante sur le support de stockage du contrôleur.

Supprimer.

×

🔽 🛛 En ligne

•

ONLINE



2. Gestion des données « IDENTIFIER »



Utiliser le bouton « Démarrer identification »

entifier								
	Gestion des données							
		Sélection N	Node Adr.	Type d'appareil	Restauration automatique	Etat	Moment de la sauvegarde	
	0	2	PFH-E31A - Pilotage pa de la fonction - Automatische	r données-process on de gestion des don er Upload der interne Sicherung	nées libéré n Movipro Leistungsteile aktivierer 10 min nach letzter Anderu	n.		
	1		1 20	PFA-MD LT				
							Démarrer identification	

"Automatischer Upload der internen Movipro Leistungsteile aktivieren"*

* : Transfert automatique des paramètres du variateur vers la SD-Card



2.1 Cas 1 : Sauvegarde sur SD-Card non effectuée

	Gestion des données							
	Sélection Node Adr. Type d'appareil Restauration Etat Moment de la automatique sauvegarde							
0	 PFH-E31A Pilotage par données-process de la fonction de gestion des données libéré Automatischer Upload der internen Movipro Leistungsteile aktivieren. Automatische Sicherung 10 min nach letzter Änderung. 							
1	1 20 PFA-MD LT							
	Gestion des données × Démarrer identification							
	ОК							

2.2 Cas 2 : Sauvegarde sur SD-Card effectuée

htifier							
	Gestion des données						
		Sélection Node	Adr.	Type d'appareil	Restauration automatique	Etat	Moment de la sauvegarde
	0	✓ PFF - ■	I-E31A Pilotage pa de la foncti	ar données-process ion de gestion des données li			26/03/2019 11:34:5
		👍 - 🖂 Tr au	Activer le té ansfère les p tomatique	iléchargement automatique o varamètres 10	des paramètres internes inv min après la dernière mi	erseur M se à jour.	OVIPRO.
	1	⊻ 1	20	PFA-MD LT			26/03/2019 11:34:4
				Gestion de	; données X		Démarrer identification
				0	Identification terminée		
					ОК		



3. Gestion des données « Transfert var.-> PC »

La Gestion des Données (Datamanagement) avec Motionstudio est à faire **obligatoirement** à la fin de la mise en service.

Cette fonction transfert le paramétrage entier de la mémoire interne du Movipro ADC vers la SD-Card.

- Elle permet de stocker sur le SD Card :
 - IP-Adresse, le Nom Profinet, la F-adresse
 - La sauvegarde des paramètres et IPOS de la partie variateur



MOVIPRO

 Le programme IEC et paramètres associés de l'application Configurator sont directement stockés sur la SD Card





Transfert var.->PC :

Transfère les paramètres d'axe et de commande sur le support de sauvegarde (carte SD / boîtier A).



OPTIONNEL : Si les commandes de gestion de données doivent aussi être faites à partir de l'Automate:

Cocher la case « Libérer pilotage par données-Process de la fonction de gestion des données ».

	Sélection	Node	Adr.	Type d'appareil	Restauration automatique	Etat	Moment de la sauvegarde
0		PFH-	E31A	s			
		- 🛛 🖁	Libérer pilot de la fonctio	age par données-process n de gestion des données			

Bouton « Démarrer transfert var -> PC » : lance le transfert du Movipro ADC vers la SD Card







4. Fonctions complémentaires

- Transfert PC-> var. (Download = transfert de la SD Card vers la mémoire du Movipro ADC)
- o Supprimer : efface le contenu stocké sur la SD-Card



Transfert PC->var. :

Transfère les paramètres d'axe du support de sauvegarde dans l'axe.



Supprimer.

Supprime une copie de sauvegarde existante sur le support de stockage du contrôleur.

REMARQUE : En cas de remplacement de Movipro ADC :

- ⇒ Transplanter la SD Card de l'appareil défectueux vers l'appareil de remplacement.
- ⇒ Opération de démontage/remontage SD Card à faire impérativement hors tension.
- Si la fonction « Restauration automatique » est cochée, le transfert des paramètres stockée sur la SD-Card vers le nouvel appareil est automatique dès la mise sous tension.
 Il n'est pas nécessaire de procéder au « Transfert PC -> Var »

Plus de détails dans :

- Manuel Movipro ADC Profinet.

https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf u/19298420.pdf

- Manuel Movipro ADC EthernetIP pu Modbus/TCP.

http://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/16998421.pdf



5. Pilotage de la gestion des données par l'automate

Pour mettre en service les fonctions de gestion des données (Data-Management) pilotées à partir de l'automate, il faut respecter les points suivants:

⇒ Application Configurator :

 Vérifier que le Movipro ADC est paramétré à l'aide de Application Configurator V180R100 (ou supérieur).



- Lien vers version actuelle de Application Configurator V190R200 : <u>https://www.usocome.com/os/dud/?tab=software&country=FR&language=fr_fr&software_gr_oup=43&search=application Configurator</u>
- Si Application Configurator est inférieur à la V180R100, Mettre à jour le Movipro ADC en rechargeant le paramétrage et le code source de l'Application Configurator en cochant « avec logiciel contrôleur »



	AppNr	Version	Release	_	🗇 Sans logiciel contrôleur (uniquement régla	ges)	🔘 Uniquement réglages modifiés
Online 0)	0	0				
Offline 1	18234887	180	100		Aveclogiciel contröleur		() Tous les réglages



⇒ Sauvegarde sur SD card avec MotionStudio (selon point 3) :

- Faire une 1^{ère} sauvegarde faite avec MotionStudio avec activation de « Libérer le pilotage par données-process de la fonction de gestion de données »



Attention:

- Cette fonction peut être activée uniquement par MotionStudio.
- <u>Elle ne peut pas être activée</u> par un bit dans le mot de commande du contrôleur.



⇒ Gestion des données à partir de l'automate

Suivre indication du chapitre 8.2.1 du Manuel Movipro ADC – Profinet (Extrait p149-153) https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf_u/19298420.pdf

8.2.1 Module "Contrôleur SEW"

Le module "Contrôleur SEW" est toujours disponible avec le MOVIPRO[®] ADC et ne peut être supprimé. Le module occupe deux mots données-process et fournit des informations générales concernant l'appareil.

L'illustration suivante montre une vue d'ensemble des sorties-process et des entréesprocess.



Mot de commande L'illustration suivante indique l'affectation du mot de commande MOVIPRO[®]. MOVIPRO[®]





⇒ <u>Principe :</u>

Pour transférer le contenu du Movipro ADC sur la SD-Card :

- l'API doit piloter le bit02 du mot de commande : « Autoreload + Transfert var-> PC jeu de données* (* comprendre : Transfert var -> SDCard jeu de données)

Le tableau suivant indique les fonctions du mot de commande MOVIPRO®.

Bit	Signification	Explication
0	Transfert jeu de données vers app.	Les données enregistrées sur la carte SD sont transférées vers le MOVIPRO [®] . Attention : Les données peuvent être transférées vers l'appareil uniquement lorsque l'étage de puissance est verrouillé. (verrouillage ou arrêt sûr)
1	Transfert jeu de données depuis app.	Les données sont transférées depuis le MOVIPRO® vers la carte SD et sauvegardées.
2	Transférer le jeu de données depuis l'appareil et restauration automatique	 Les données sont transférées depuis le MOVIPRO[®] vers la carte SD et sauvegardées. En cas de remplacement d'appareil, les données enregistrées sur la carte SD sont transférées vers le MOVIPRO[®].
3-5	réservé(e)	0 = réservé(e)
6	Redémarrage système	Si l'unité de communication et de pilotage "PFH" présente un défaut, le bit passe de 0 à 1, puis repasse à 0 afin de solliciter un reset défaut.
7 – 15	réservé(e)	0 = réservé(e)

Processus de sauvegarde vers la SD Card (voir çi-après) à l'aide du Mot de Commande, bit 02 :

Sauvegarde des données par spécification des données-process API

Le diagramme suivant montre le processus de sauvegarde des données par spécification des données-process API.



- Le Mot Etat du Movipro ADC indique :
 - 0x0A (transfert paramètres variateurs vers SDCard en cours)
 - 0x0B (transfert paramètres variateurs vers SDCard terminé)
- L'afficheur en façade du Movipro ADC indique « dAt »