



# Tutoriel:

# Mise à jour FIRMWARE de la Console de paramétrage CBG.1A à l'aide de CBG Firmware-loader

Le présent fichier contient un condensé d'informations issues d'un document de la bibliothèque technique SEW-USOCOME.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces informations, forcément parcellaires, ne permettent pas à elles seules d'effectuer une mise en service selon les règles de l'art.

Seul le document complet d'origine SEW-USOCOME, dont nous avons veillé à assurer la consistance technique et que nous tenons à votre disposition sur simple demande, pourra être utilisé à cette fin.

Les procédures suivantes ont été faites avec la version logicielle 1.2.4 version 0.

#### **SEW-USOCOME SAS**

48-54 Route de Soufflenheim B.P. 20185 - 67506 HAGUENAU Cedex ☎ : +33(3) 88 73 67 67 - <u>support.clients@usocome.com</u> <u>www.usocome.com</u>



## Sommaire

1. Téléchargement du	
logiciel	Erreur ! Signet non
défini.	
2. Démarrage du	
logiciel	Er! Signet non
défini.	

## Modifications

Date	Auteur	Version	Commentaire
06/11/2020	Formation produits	1.00	Version initiale
22/03/2021	Bellimam		





#### <u>Attention</u>:

Les mises à jour des firmware **Supprime** l'ensembles de la mémoire de la console de paramétrage.

Pensez à faire une sauvegarde extérieure avant de vous lancer dans la procédure si vous

### 1. Téléchargement du logiciel

 Télécharger le logiciel CBG Firmware-loader sur le site <u>https://www.usocome.com</u>
-> Onlie Support

-> Vue d'ensemble Online Support

```
-> Logiciels
```

-> CBG Firmware-Loader

### 2. Démarrage du logiciel

• Lancer le logiciel CBG Firmware-Loader, vous trouverez cette page afficher:

SEWImage: Severation of the seve	Brancher la console de paramétrage.	SEW SEW SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV	

Suivre les instructions pour brancher la console de paramétrage dans le mode mise à jour:

- Appuyer sur le bouton « OK » au centre du CBG
- Brancher la console de paramétrage à l'ordinateur
- Relâcher ensuite le bouton « OK »



• Le logiciel va ensuite communiquer avec la console de paramétrage pour connaitre sa version de Firmware :



• Si les mise à jour ce sont bien effectué vous verrez la page suivante d'afficher ; vous pouvez alors quitter

